OLIGHT

USER MANUAL



PL-PRO VALKYRIE

Thank you for purchasing this Olight product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

INSIDE THE BOX



PL-PRO VALKYRIE

Wrench

USB Magnetic Charging Cable

1913

SPECIFICATIONS

	HIGH	LOW
	1,500 ~ 600lumens	300lumens
	*1.5+45mins	90mins
	280m	130m
280m	19.600cd	1m	IPX6
3.27*1.46*1.30in 83*37*33mm		3.25oz/92g

* The light delivers 1,500 lumens in high mode, this output will last for about 1 minute, and then gradually drops to 600 lumens within 0.5 minutes.

* The maximum output brightness varies with the battery level. When the battery level drops to about 40%, the maximum output brightness reaches 600 lumens. When it continues to drop to about 10%, the maximum output brightness reaches 300 lumens.

PRODUCT OVERVIEW





BEFORE FIRST USE

The PL-PRO ships in Lockout mode. Before first use, please press and hold both switches at the same time for about two seconds until the brightness increases, indicating it has exited lockout mode.

CHARGING

Indicator

When the battery is low, the red indicator at the bottom will light up, signaling about 5 minutes of battery life remaining.



Indicator

The indicator on the charging cable is red while charging and will turn green when fully charged.



Note: The USB charging cable is not compatible with the PL-MINI.

LIGHT INSTALLATION

Check your firearm compatibility and choose the correct sized rail adapter:

This light can be installed on a mil-std-1913 or Glock style rail with an available notch. The Glock adapter labeled GL is already installed, which can be immediately used on all Glock sized rails. For firearms using Picatinny (mil-std-1913) rails, the user must replace the GL adapter with the included 1913 adapter using the screws and socket head wrench provided in the package.

INSTALLATION

Open the swing arm as shown below. Make sure that the insert fits inside your rails notch. Close the swing arm once it is aligned.

Pull open the swing arm



Close the swing arm



CONTENTS

(EN) English 01
(FI) Finnish 01
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 03
(NED) Nederland 04
(PL) Polska 05
(HU) Magyarország 06
(RU) Русский 07
(ES) Español 09
(RO) Românesc 10
(UA) Ukrainian 11
(JP) 日本語 12
(TH) ไทย 13
(FR) Français 14
(BG) български 15
(IT) Italia 17
(SK) Slovenskýjazyk 18

(EN) English

OPERATION

Constant on: Quick single click either switch to turn the light on with the memorized brightness level. Single click again to turn off the light. When the light is turned off, quick double click either switch to enter high mode.

Momentary on: Press and hold either switch to turn on the light, release the switch to turn the light off.

Change Brightness: Quick double click either switch to change the brightness between high and low mode.

Strobe: Press both switches at the same time to enter strobe. Under the strobe mode, single click either switch or press both switches at the same time to turn the light off.

Lockout/Unlockout: Press and hold either switch for about half a second, then press and hold another switch for about two seconds till the light turns off. Under lockout mode, click either switch, and the light enters into momentary on (about 100 lumens); Under lockout mode, press and hold both switches at the same time for about two seconds till the brightness increases, then you have left lockout mode.

(FI) Finnish

KÄYTTÖ

Jatkuvasti päällä: Nopea kumman tahansa kytkimen yksi napsautus kytkee valon päälle tallennetulle kirkkaustasolle. Napsauta uudestaan nopeasti sammuttaaksesi valon. Valon ollessa sammutettu, kaksoisnapsauta kumpaa tahansa kytkintä siirtyäksesi kirkkaaseen tilaan.

Hetkellinen käyttö: Pidä kytkintä painettuna niin kauan kuin haluat valon palavan.

Tehotilan vaihtaminen: Vaihda high- ja low-tehotilan välillä kaksoisklikkaamalla kytkintä nopeasti.

Strobo-vilkku: Kytke sokaiseva vilkkutoiminto päälle painamalla molempia kytkimiä samanaikaisesti. Sammuta valo painamalla kumpaa tahansa tai molempia kytkimiä.

Lukitus/lukituksen poistaminen: paina ja pidä jompaakumpaa kytkintä painettuna noin puolen sekunnin ajan, paina sitten toista kytkintä ja pidä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes valo sammuu. Lukitustilassa napsauta ja pidä painettuna kumpaa tahansa kytkintä, jolloin valo siirtyy hetkellisesti päälle (noin 100 lumenia); Lukitustilassa paina ja pidä molempia kytkimiä painettuna samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan, kunnes kirkkaus kasvaa, jolloin lukitustilasta on poistuttu.

(NO) Norwegian

BETJENING

Konstant på: Trykk raskt én gang på en av

knappene for å slå på lyset med det lagrede lysstyrkenivået. Trykk raskt igjen for å slå av lyset. Når lyset er slått av, kan du trykke raskt to ganger på en av knappene for å bytte til høy modus.

Momentant på: Trykk og hold en av knappene inne for å slå på lyset, slipp knappen for å slå av lyset.

Endre lysstyrke: Hurtig dobbeltklikk på en av knappene for å bytte lysstyrken mellom lav og høy modus.

Strobe: Trykk begge knappene samtidig for å gå inn i strobe. Under strobe, trykk på en av knappene eller trykk begge knappene samtidig for å slå av lyset.

Låse/låse opp: Hold inne knappen i ca. et halvt sekund, og hold deretter en annen knapp inne i ca. to sekunder til lyset slår seg av. I låsemodus trykker du på en av knappene, og lyset kan blinkes med (ca. 100 lumen). I låsemodus kan du holde inne begge knappene samtidig i omtrent to sekunder til lysstyrken øker, og låsemodus er deaktivert.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Konstant på: Snabbt enkelklick eller en av strömbrytarna för att tända ljuset med den memorerade ljusstyrkenivån. Enkelklick igen för att släcka. När ljuset är släckt, snabbt dubbelklick eller en av strömbrytarna för att gå in i högläge.

Momentant på: Tryck och håll in en av knapparna för att starta lampan, släpp knappen igen för att stänga av lampan.

Ändra ljusstyrka: Dubbelklicka snabbt på någon av knapparna för att ändra mellan låg- och hög-läge.

Strobe: Tryck på båda knapparna samtidigt för att starta strobe-läget. Under strobe, tryck på någon av knapparna, eller tryck på båda knapparna samtidigt för att stänga av lampan.

Låsning/Upplåsning: Tryck och håll nere någon av strömbrytarna i ungefär en halv sekund, tryck sedan och håll nere den andra strömbrytaren i ungefär 2 sekunder tills ljuset släcks. I låsningsläget, tryck på en av strömbrytarna så går ljuset in i tillfälligt på-läge (ungefär 100 lumen); i låsningsläget, tryck och håll nere båda strömbrytarna samtidigt i ungefär 2 sekunder tills ljusstyrkan ökar, du lämnar då låsningsläget.

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

Constant aan: Snelle enkele klik op één van beide schakelaars om het licht in te schakelen met het opgeslagen helderheidsniveau. Klik nog een keer om het licht uit te schakelen. Wanneer het licht uit is, dubbelklikt u snel of schakelt u over naar de hoge modus.

Kortstondig aan: De lamp blijft aan zolang één van de zijschakelaars wordt ingedrukt. De

lamp gaat uit bij het loslaten van de schakelaar.

Lichtsterke veranderen: Druk tweemaal snel achter elkaar op één van de zijschakelaars om te wisselen tussen High en Low stand.

Stroboscoop: Druk op beide zijschakelaars tegelijkertijd voor de strobe functie. Druk nogmaals op één of beide schakelaars om de strobe functie uit te zetten.

Vergrendelen/Ontgrendelen: Houd één van beide schakelaars ongeveer een halve seconde ingedrukt en houd vervolgens een andere schakelaar ongeveer twee seconden ingedrukt tot het licht uitgaat. Klik in de lockout-modus op één van beide schakelaars en het licht gaat kortstondig aan (ongeveer 100 lumen); In de lockout-modus houdt u beide schakelaars tegelijkertijd ongeveer twee seconden lang ingedrukt totdat de helderheid toeneemt, daarna heeft u de lockout-modus hebt verlaten.

(PL) Polska

UŻYTKOWANIE

Stale włączone: jedno kliknięcie dowolnego przełącznika włącza światło o zapamiętanym poziomie jasności. Kolejne kliknięcie wyłącza światło. Podwójne kliknięcie dowolnego przełącznika przy wyłączonym świetle pozwala wejść do wyższego trybu.

Tryb chwilowy: Naciśnięcie i przytrzymanie dowolnego przycisku spowoduje chwilowe

włączenie latarki, zwolnienie przycisku spowoduje jej wyłączenie.

Zmiana poziomu jasności: Szybkie podwójne kliknięcie umożliwia zmianę pomiędzy trybem wysokim i niskim.

Tryb stroboskopowy: Naciśnięcie obu przycisków jednocześnie spowoduje włączenie trybu stroboskopowego. Aby wyłączyć tryb stroboskopowy wystarczy jedno kliknięcie lub wciśniecie obu przycisków na raz.

Blokada/zdjęcie blokady: przytrzymanie jednego przełącznika przez około pół sekundy, następnie przytrzymanie drugiego przez około dwie sekundy powoduje zgaśnięcie światła. Kliknięcie dowolnego przełącznika w trybie blokady powoduje wejście światła w tryb pracy bez podtrzymania (około 100 lumenów). Przytrzymanie obydwu przełączników jednocześnie przez około dwie sekundy w trybie blokady zwiększa jasność świecenia, w tym momencie trzeba wyjść z trybu blokady.

(HU)Magyarország

AKTIVÁLÁS

Folyamatosan be: Gyorsan kattintsa fel valamelyik kapcsolót a lámpa bekapcsolásához a memóriába tárolt fényerőszinttel. Újabb kattintással kikapcsolja a lámpát. Amikor a lámpa ki van kapcsolva, gyorsan kattintson duplán bármelyik kapcsolóra magas módba való lépéshez.

Pillanatfény: Bármelyik kapcsoló folyamatos

nyomva tartásakor a lámpa bekapcsol. A kapcsoló felengedésekor a lámpa kikapcsol.

A fényerőfokozat megváltoztatása: Bármelyik kapcsoló kétszeri gyors megnyomásakor a fényerő erős és alacsony fokozat között változik.

Stroboszkóp üzemmód: Mindkét kapcsoló egyszerre történő megnyomásakor a lámpa stroboszkóp (villogó) üzemmódra áll. A stroboszkóp üzemmódban lévő lámpán bármelyik kapcsoló egyszeri vagy mindkét kapcsoló egyszerre történő megnyomásakor a lámpa kikapcsol.

Zárolás/feloldás: Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét kapcsolót körülbelül fél másodpercig, majd nyomjon meg és tartson lenyomva egy másik kapcsolót kb. két másodpercig, amíg a lámpa kikapcsol. Zárolás módban kattintson bármelyik kapcsolóra, és a lámpa pillanatnyi bekapcsolásra vált (kb. 100 lumen); Zárolás módban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre mindkét kapcsolót körülbelül két másodpercig, amíg a fényerő meg nem nő – ezzel kilép a zárolás módból.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Постоянный вкл: Быстро нажмите на любую кнопку, чтобы включить свет в режиме яркости последнего использования (эффект памяти). Нажмите еще раз, чтобы

выключить свет. В выключенном режиме быстро нажмите любую кнопку два раза, чтобы перейти в режим яркого освещения.

Тактический режим: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте любую боковую кнопку. Отпустите кнопку, чтобы выключить его.

Изменение уровня яркости: когда фонарь включен, быстро нажмите на кнопку два раза для изменения яркости между высоким и низким уровнями. Режим сохранится в памяти при следующем включении фонаря.

Режим стробоскоп: нажмите левую и правую кнопки одновременно, а затем отпустите для постоянной работы фонаря. Нажмите любую боковую кнопку или две кнопки одновременно, чтобы выключить фонарь.

Блокировка/Разблокировка: Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение половины секунды, затем нажмите и удерживайте вторую кнопку в течение двух и более секунд до выключения света. В режиме блокировки нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы включить режим слабого освещения (около 100 лм). В

режиме блокировке нажмите и одновременно удерживайте обе кнопки в течение двух и более секунд, чтобы увеличить яркость освещения, а также разблокировать устройство.

(ES) Español

OPERACIÓN

Encendido constante: haga clic rápidamente en cualquier botón para encender la luz con el nivel de brillo memorizado. Pulse de nuevo para apagar la luz. Cuando se apaga la luz, haga doble clic en cualquiera de los botones para entrar en el modo de alto brillo.

Encendido momentáneo: Mantenga presionado el switch para encender la linterna, al soltarlo se apagará.

Cambio de modos: Haga doble click y la intensidad cambiará entre modo alto y modo bajo.

Strobo: Presione ambos switches al mismo tiempo para activar el strobo. Para quitarlo, presione ambos switches o solo uno y se desactivará.

Bloquear / Desbloquear: mantenga presionado cualquiera de los botones durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado otro botón durante aproximadamente dos segundos hasta que se apague la luz. En el modo de bloqueo, pulse cualquiera de los botones y se activa la luz momentáneamente (aprox. 100 lúmenes); En

el modo de bloqueo, mantenga pulsados ambos botones a la vez durante aproximadamente dos segundos hasta que aumente el brillo, luego sale del modo de bloqueo.

(RO) Românesc

UTILIZARE

Constant pe: Faceți un singur clic rapid pe ambele comutatoare pentru a activa lumina cu nivelul memorat de luminozitate. Apăsați din nou pentru a opri lumina. Când lumina este oprită, faceți dublu clic pe oricare dintre comutatoare pentru a intra în modul înalt.

Aprindere temorara: Apasati si mentineti apasat oricare din butoanele laterale. Eliberand butonul lanterna se va opri.

Schimbare mod iluminare: Dublu-click (apasare dubla) rapid pe oricare din butoane pentru a trece din modul mare in modul mic.

Stroboscop: Apasati AMBELE butoane in acelasi timp. Pentru oprire click pe ambele butoane sau click pe oricare din butoane.

Blocare/Deblocare: Apăsați și mențineți apăsat oricare dintre comutatoare timp de aproximativ o jumătate de secundă, apoi apăsați și țineți apăsat un alt comutator timp de aproximativ două secunde până când lumina se stinge. În modul de blocare, faceți clic pe oricare dintre comutatoare și lumina intră instantaneu pe (aproximativ 100 de lumeni); În modul de blocare, apăsați și țineți apăsat pe ambele comutatoare simultan timp

de aproximativ două secunde până când luminozitatea crește, în acest caz ați ieși din modul de blocare.

(UA) Ukrainian

ЯК ПРАЦЮЄ

Режим постійного освітлення: швидко натисніть один раз кнопку, щоб увімкнути світло з функцією запам'ятання інтенсивності яскравості. Повторно натисніть кнопку, щоб вимкнути світло. Коли світло вимкнено, швидко натисніть два рази кнопку, щоб увімкнути режим постійного освітлення.

Миттєвий режим: Натисніть та утримуйте будь-який перемикач, щоб увімкнути ліхтарик, відпустіть кнопку щоб вимкнути його.

Зміна яскравості: Швидко двічі натисніть на будь-якому перемикачі, щоб змінити яскравість між високим та низьким режимом.

Режим стробоскопу: Натисніть обидва перемикачі одночасно для входу в режим «стробоскопу». Перебуваючи в даному режимі натисніть один раз перемикач або одночасно два перемикачі, щоб вимкнути світло.

Блокування/розблокування: натисніть й утримуйте будь-яку

кнопку приблизно 30 секунд, далі натисніть й утримуйте іншу кнопку близько двох секунд, поки не вимкнеться світло. У режимі блокування натисніть кнопку – світло миттєво увімкнеться (інтенсивність близько 100 люменів); У режимі блокування одночасно натисніть й утримуйте обидві кнопки протягом приблизно двох секунд, поки яскравість не збільшиться, після чого увімкніть режим блокування.

(JP) 日本語

操作説明：

コンスタント・オン： どちらか一方のスイッチを素早くシングルクリックすると、記憶されている輝度レベルで点灯します。もう一度シングルクリックすると、消灯します。消灯している時、どちらか一方のスイッチをダブルクリックするとハイモードに入ります。

自由点灯モード：いずれかのボタンを押したままで点灯します。ボタンから指を離すと、消灯します。

輝度の切り替え：いずれかのボタンをすばやく二回押し、輝度を切り替えます。

フラッシュモード：左右のボタンを

同時に押し、フラッシュの状態になります。ボタンから指を離して消灯しません。フラッシュの状態でいずれかのボタンを押し、或いは左右のボタンを同時に押すと消灯します。

ロックアウト / ロックアウト解除：どちらか一方のスイッチを約0.5秒間押し続け、その後、消灯するまでもう一方のスイッチを約2秒間押し続けます。ロックアウトモードの状態で、どちらか一方のスイッチをクリックすると、光が瞬間的に入ります（約100ルーメン）。ロックアウトモードの状態で、明るさが増すまで両方のスイッチを同時に約2秒間押したままにすると、ロックアウトモードが解除されます。

(TH) ไทย

เมื่อตรง:
คลิกปุ่มใดก็ได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งความสว่างของห น่วยความจำ (ปิดเครื่องก่อนหน้านี้) และคลิกปุ่มใด ๆ อีกครั้งเพื่อปิด
เมื่อปิดไฟให้ดับเบิ้ลคลิกอย่างรวดเร็วสลับไปที่โหม ดสูง

การเปิดไฟฉายชั่วคราว : กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ไฟฉายจะเปิด ปล่อยปุ่มเพื่อปิด

การปรับระดับแสง : กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งสองครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปลี่ยนระดับแสงระหว่างระดับสูงและระดับต่ำ

โหมดแสงกระพริบ : กดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกัน ไฟฉายจะเข้าสู่โหมดแสงกระพริบ

ทำอีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมดแสงกระพริบ (หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วปล่อยก็ได้)

การล็อคไฟฉาย :
เพื่อป้องกันไฟฉายติดโดยไม่ตั้งใจ
ท่านสามารถล็อคปุ่มได้โดย
กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้และกดปุ่มอีกปุ่มค้างไว้
จนกระทั่งไฟฉายปิดไป ไฟฉายอยู่ในโหมดล็อค
ในโหมดล็อคนี้ถ้ากดปุ่มไฟฉายจะเปิดแบบชั่วคราว

ล็อคและปลดล็อก:
ก่อนอื่นกดปุ่มใด ๆ ค้างไว้
(ประมาณครึ่งวินาทีหรือมากกว่า)
จากนั้นกดปุ่มอีนปุ่มสองปุ่มพร้อมกันกดค้างไว้
(ประมาณ 2 วินาทีหรือมากกว่า)
จนกว่าจะปิดเอาต์พุตผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่สถานะล็อค ล็อค เมื่อปุ่มถูกปิดให้กดปุ่มใด ๆ
ค้างไว้เพื่อส่งออกความสว่างต่ำกว่า (ประมาณ 100 ลูเมน)
ปุ่มจะปล่อยสัญญาณออกแล้วปิดในสถานะล็อคกด ปุ่มทั้งสองค้างไว้ (มากกว่า 2 วินาที)
จนกระทั่งความสว่างออกสูงกดปุ่ม ถูกปลดล็อค

(FR) Français

OPÉRATION

Allumé en permanence: un seul clic rapide pour allumer la lumière avec le niveau de luminosité mémorisé Un clic à nouveau pour l'éteindre. Lorsque la lumière est éteinte, double-cliquez rapidement sur l'un des boutons pour passer en mode élevé.

Allumage momentané : Presser et maintenir l'un des boutons pour allumer la lampe, relâcher pour éteindre.

Changer la luminosité : Faire un double clic sur l'un des boutons pour basculer entre le mode Faible et le mode Fort.

Stroboscope : Presser les deux boutons en même temps pour activer le mode stroboscopique. Pour arrêter, presser l'un, l'autre ou les deux boutons.

Verrouillage / Déverrouillage: appuyez et maintenez enfoncé l'un des interrupteurs pendant environ une demi-seconde, puis appuyez et maintenez enfoncé un autre interrupteur pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. En mode de verrouillage, cliquez sur l'un des interrupteurs pour que la lumière s'allume momentanément (environ 100 lumens) En mode de verrouillage, maintenez les deux interrupteurs enfoncés simultanément pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la luminosité augmente, et ainsi vous avez quitté le mode de verrouillage.

(BG) Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Постоянно включено: Бързо единично щракване или превключване за включване на светлината със запаметено ниво на яркост. Натиснете еднократно отново, за да изключите светлината. Когато светлината е изключена, бързо щракнете

двукратно превключвателя, за да влезете в режим на висок ниво.

Моментно задействане: Натиснете и задръжте някой от бутоните за включване, отуснете за изключване.

Смяна на режимите: Бърз двоен клик за смяна между максимален и слаб режим.

Strobe: Натиснете едновременно двата странични бутона за включване на strobe режима. Натиснете един от страничните бутони, или отново двата едновременно за изключване на фенера.

Заключване / Отключване: Натиснете и задръжте превключвател за около половин секунда, след това натиснете и задръжте друг превключвател за около две секунди, докато светлината се изключи. В режим на заключване натиснете върху превключвателя и светлината се включва за кратко (около 100 лумена); В режим на заключване натиснете и задръжте и двата превключвателя едновременно за около две секунди, докато яркостта се увеличи, след което ще излезете от режима на заключване.

(IT) Italia

OPERAZIONE

Accensione permanente: un singolo clic veloce su uno dei due interruttori per accendere la luce al livello di luminosità memorizzata. Un altro singolo clic per spegnere la luce. Quando la luce è spenta, fare doppio clic per accedere alla modalità alta.

Accensione momentanea: Premere e tenere premuto l'interruttore per accendere la luce, rilasciare l'interruttore per spegnerla.

Variare luminosità: Fare doppio click su uno dei due interruttori per cambiare la luminosità tra la modalità alta e quella bassa.

Modalità Strobo: Premere entrambi gli interruttori contemporaneamente per attivare lo strobo. Fare click su uno dei due pulsanti o premerli contemporaneamente per spegnere la luce.

Blocco / Sblocco: premere e tenere premuto uno dei due interruttori per circa mezzo secondo, quindi premere e tenere premuto l'altro interruttore per circa due secondi fino allo spegnimento della luce. In modalità blocco, fare clic su uno dei due interruttori e la luce si accende momentaneamente (circa 100 lumen); In modalità di blocco, premere e tenere premuti entrambi gli interruttori contemporaneamente per circa due secondi fino a quando la luminosità non aumenta, quindi la modalità di blocco è stata abbandonata.

(SK) Slovenskýjazyk

OVLÁDANIE

Neustále zapnuté: Rýchlo kliknite niektorým zo spínačov pre zapnutie osvetlenia s jasom uloženým v pamäti. Opätovným kliknutím vypnete lampu. Keď je lampa vypnutá rýchlo kliknite dvakrát pre vstup do režimu vysokého jasu.

Krátkodobé zapnutie: Stlačením a podržaním jedného z vypínačov zapnete svetlo, uvoľnením spínača vypnete svetlo.

Zmena jasu: Rýchlym dvojitým kliknutím na ľubovoľný prepínač zmeníte jas medzi vysokým a nízkym režimom.

Strobe: Súčasným stlačením oboch prepínačov zadáte stroboskop. V strobo režime, jedným kliknutím na prepínač, alebo stlačením oboch spínačov súčasne vypnete svetlo.

Uzamknutie / Odomknutie: Stlačte a podržte ktorýkoľvek zo spínačov približne na pol sekundy, potom stlačte a podržte iný spínač na približne dve sekundy, kým sa lampa nevypne. V režime uzamknutia kliknite na ktorýkoľvek spínač a lampa sa zapne (približne 100 lumenov); V režime uzamknutia stlačte a podržte oba spínače súčasne na približne dve sekundy, kým sa nezvýši jas, čím opustíte režim uzamknutia.

DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the light is on, or place the light head on the ground. The radiation energy of the light may cause damage to the light itself, or even result in burning to other materials.

NOTICE

- Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.
- Please keep the charging port clean. Wipe any dust off before the charge.
- Always keep the LED light firmly attached to the firearm to protect from any damage or misuse.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here
CE: https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

Customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Made in China

3.0034.6010.9992 **C. 04. 25. 2020**